

Instruktioner för montering av inbrottsskydd för inåtgående fönster

Denna guide hjälper dig att enkelt och korrekt montera ditt inbrottsskydd för inåtgående fönster. Alla nödvändiga delar och verktyg ingår i din leverans. Följ stegen nedan för en snabb och säker installation.

Steg-för-steg instruktioner:

Steg 1: Förbered montering - Förborra hål

Måtta ca 30cm från nedre kant på bågen och markera vart det skall borras. Använd en borrhål med en diameter på 3,5 mm för att förborra hålen där skruvarna ska sitta.



Steg 2: Provmontera beslaget

Provmontera det för att säkerställa att det hamnar i rätt position. Beslaget ska ligga i jämn höjd mot fönsterbågen. Använd distansbrickorna som medföljer för att justera och få en rätt höjd.



Steg 3: Skruva fast låset

När låset är korrekt positionerat, skruva fast det med de medföljande träskruvarna. Se till att skruvarna dras åt ordentligt i fönsterkarmen.



Steg 4: Montera låsplattan

Fäst den medföljande plattan på låset och använd insexskruven för att säkra den. Dra åt insexskruven med hjälp av den insexnyckel som följde med din order.



Steg 5: Sätt på täcklocket

Som sista steg, tryck fast det medföljande täcklocket över insexskruven. Detta ger en snygg och diskret finish.



Klart!

Ditt inbrottskydd är nu färdigmonterat och redo att skydda ditt hem. Om du har frågor eller stöter på problem, tveka inte att kontakta oss för support. Tack för att du valde vår produkt!